

## TABELLA DEI PESI DEL SOLAIO GETTATO CON CASSERI *TERMOSOLAIO*

– Tabella del peso proprio del solaio [Kg/m<sup>2</sup>] gettato con cappa da 4cm.

Htot	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	177	182	187	192	196	201	206	210	215
5		178	177	187	192	197	201	206	211
6			172	183	187	192	197	201	206
7				178	183	188	192	197	202
8					178	183	188	192	197

Htot	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	220	225	230	234	239	244	249	253	258	263
5	216	220	225	230	235	239	244	249	254	258
6	211	216	221	225	230	235	240	244	249	254
7	206	211	216	221	225	230	235	240	244	249
8	202	207	211	216	221	226	230	235	240	245

– Tabella del peso proprio del solaio [Kg/m<sup>2</sup>] gettato con cappa da 5cm.

Htot	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	202	207	212	217	221	226	231	235	240
5		203	202	212	217	222	226	231	236
6			197	208	212	217	222	226	231
7				203	208	213	217	222	227
8					203	208	213	217	222

Htot	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	245	250	255	259	264	269	274	278	283	288
5	241	245	250	255	260	264	269	274	279	283
6	236	241	246	250	255	260	265	269	274	279
7	231	236	241	246	250	255	260	265	269	274
8	227	232	236	241	246	251	255	260	265	270